

# Außenantenne Feuerwehr- Gebädefunk

---

Zur funktechnischen Verbindung der FW-Gebädefunkanlage mit der Außenwelt wird eine Außenantenne benötigt. Sie ermöglicht, dass das Funksignal außenstehender Einsatzkräfte zur Gebädefunkanlage gelangt und von dort in das Gebäudeinnere verteilt wird. Die Außenantenne wird in ca. 3-5m Höhe im Anfahrtsbereich der Feuerwehr montiert. Sie besteht aus einem Halter aus nichtrostendem VA-Stahl und einer Miniflexantenne.

## **Technische Daten:**

Halter - Abmessungen: 120mm x 40mm x 50mm (L x B x T)

Antenne - Abmessung: 165mm (Länge incl. Stecker)

Polarisation: vertikal

Impedanz: 50Ω

Antennentyp: verkürzte  $\frac{1}{4}$  Lambda

NTE Nachrichtentechnik und Elektronik GmbH –  
Hungener Straße 6 – 60389 Frankfurt M.  
Tel. 069 59790212 – Fax. 069 550145 – [www.nte-frankfurt.de](http://www.nte-frankfurt.de)

